



Drahtloses externes Tastenfeld

Alarmsystem aktivieren und deaktivieren

EM8622
EAN: 8716065307672

OVERVIEW

- Drahtloses Tastenfeld für das drahtlose Alarmsystem EM8610/EM8605 von Eminent
- Elektronischen Alarm aktivieren und deaktivieren
- Elektronischen Alarm durch Halten des RFID-Etiketts vor das Tastenfeld deaktivieren
- Verzögerung beim Betreten und Verlassen
- Akkusparmodus

SPECIFICATIONS

- 5 YEAR WARRANTY
- Dimensions in mm. (WxHxD): 90x135x15
- Weight in grams: 90
- Power supply : 3 x AAA batteries (included) or 12DV adapter (not included)
- Stand-by current: <3uA
- Alarm current: <30mA
- Wireless reach: Max. 80 meter (open field)
- Frequency: 433MHz
- Temperature: -10 to 50 degrees Celsius
- Humidity: <380% (no condensing)

Drahtloses externes Tastenfeld

Alarmsystem aktivieren und deaktivieren

DESCRIPTION

Das EM8622-Tastenfeld ist für das drahtlose Alarmsystem EM8610 von Eminent konzipiert. Platzieren Sie das Tastenfeld in der Nähe Ihrer Vorder-/Hintertür. Aktivieren und deaktivieren Sie das Alarmsystem über das Tastenfeld. Halten Sie zum Deaktivieren des elektronischen Alarms ein RFID-Etikett vor das Tastenfeld.

(Hinweis: Das Tastenfeld warnt Sie nicht, wenn das Alarmsystem aktiviert oder deaktiviert wird)

Drahtloses externes Tastenfeld Alarmsystem aktivieren und deaktivieren

IMAGES

