



Barbie Radio-CD-Player

RCD102BB

Product ref.

3380743015668

Barcode

Höre deine Musik mit Barbie!



Non contractual pictures

Product description

- AM/FM Radio
- Top-Loader CD-Player
- 2 Lautsprecher mit je 0.8 Watt
- AUX-IN Anschluß

Specifications

Verpackungsart: Geschlossene Verpackung

Stromversorgung: AC /DC Adapter (enthalten) oder 6 x LR14 Batterien (nicht enthalten)

Verpackungsmaße (cm): 22 x 17 x 21.4

Packmenge: 4

Barbie™

LEXIBOOK®