

Cyber Clean Lint Roller Travel Size

Roll it on and the dirt is gone!



Rinse with water for a few seconds to wash off the dirt
Reusable again and again!

- Einige Sekunden unter fliessendes Wasser halten um den Schmutz abzuwaschen
- Viele Male wiederverwendbar!
- Rincer sous l'eau pendant quelques secondes afin de le nettoyer
- Réutilisable à l'infini!



- Protective cap
- Schutzkappe verschließen
- Bouchon de protection



- For home and travel
- Für zu Hause und unterwegs
- Pour la maison et les voyages



Item nr. 46099



Item nr. 46096



Item nr. 46097

Den Fusselroller über die zu reinigende Oberfläche gleiten lassen um Fussel, lose Haare, sowie Schmutz- und Staubpartikel zu entfernen. Die Rolle kann einfach mit Wasser gereinigt und oft wiederverwendet werden.

Glisser le rouleau sur la surface à nettoyer. Le rouleau autocollant va enlever les poils, saletés et particules de poussière. Le rouleau est facilement lavable avec un peu d'eau et peut être réutiliser à l'infini.